

RION

Инструкция по эксплуатации



Плита газовая
настольная
6032W

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим вас за предпочтение, оказанное нашей продукции. Каждый прибор марки RION отличается современным эргономичным дизайном и высоким качеством исполнения. Приобретенное вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к газовым приборам в Российской Федерации.

Для того чтобы полностью использовать возможности вашей новой газовой плиты, а также сделать работу с ней максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации.

Настоящее руководство является документом, объединенным с техническим описанием, инструкцией по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации и паспортом, который удостоверяет гарантированные основные параметры и характеристики прибора.

ВНИМАНИЕ! ДО МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДАННОГО АППАРАТА НЕОБХОДИМО ПОДРОБНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



Конкретная модель приобретенной вами газовой плиты указана на заводской табличке на корпусе прибора и упаковке, а отличия в конструкции и характеристиках отражены в тексте настоящего руководства.

Сохраняйте данное руководство на весь срок эксплуатации изделия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор предназначен для приготовления пищи в бытовых и аналогичных условиях, в частности: в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях; в фермерских домах; клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа; в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».

Плита отрегулирована для работы на сжиженном газе. При ее подключении к газовому баллону необходимо применять регулятор давления газа. Рекомендуется использовать газовый баллон объемом 5 л; 12 л; 27 л или 50 л по ГОСТ 15860-84 с соответствующим ему регулятором давления (редуктором) по ГОСТ 21805-94.

Модель	6032W
Количество конфорок, шт.	2
Класс прибора	1
Категория прибора	I _{ЗВ/Р}
Номинальная тепловая мощность конфорок, кВт	2,2×2
Номинальная тепловая мощность, кВт	4,4
Вид газа	G30 (бутан/пропан) сжиженный (L.P.G.)
Тип газа (СПБТ по ГОСТ 20448-90 (высшая теплота сгорания H _с - 98,4 МДж/м³))	ЗВ/Р
Номинальное давление газа, кПа	3,0
Размер инжектора, мм	0,7
Номинальный расход газа, г/ч	320
Минимальный/максимальный диаметр дна посуды, мм	120/160
Максимальная нагрузка на одну конфорку, кг	10
Тип розжига горелки	ручной
Длина газового шланга, м, не более	1,5
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4

1.1. Штуцер с возможностью двухстороннего подключения газового шланга.

ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙН И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕ УХУДАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПРИБОРА.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	6032W
1	Плита	1 шт.
2	Конфорка в сборе	2 компл.
3	Решетка	1 шт.
4	Ручка регулировки	2 шт.
5	Руководство по эксплуатации	1 экз.
6	Гарантийный талон	1 экз.

Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ, РЕМОНТОМ И НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛИТЫ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ВНЕСЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕРЕКОМЕНДОВАННЫХ АКСЕССУАРОВ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО.

3.1. Неправильное обращение с прибором может привести к поломке газовой плиты и причинить вред пользователю.

3.2. Прибор разрешается использовать только в бытовых и аналогичных им условиях. Он не предназначен для промышленного использования.

ЗАПРЕЩЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛИТОЙ, ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА, ПОДВОДИМОГО К НЕЙ, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДАВЛЕНИЮ, УКАЗАННОМУ В РУКОВОДСТВЕ И НА ЗАВОДСКОЙ ТАБЛИЧКЕ ПЛИТЫ!

3.3. Лица, пользующиеся плитой, обязаны знать правила обращения с бытовыми газовыми приборами.

3.4. Плита не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными возможностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с плитой.

3.5. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей и влажности.

ЗАПРЕЩЕНО УСТАНОВЛИВАТЬ ПЛИТУ ПОД НАВЕСНЫМИ ШКАФАМИ, В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ (ВПЛОТНУЮ К ДЕРЕВЯННЫМ, ПОКРЫТЫМ ОБОЯМИ, ГОРЮЧИМ ПЛАСТИКОМ ПОВЕРХНОСТЯМ, ШТОРАМ И Т.П.).

3.6. Эксплуатация прибора допускается только в хорошо проветриваемых помещениях. Необходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или предусмотреть механическое вентиляционное устройство. При интенсивном и продолжительном использовании плиты необходимо применять дополнительную вентиляцию, например, использовать механическое вентиляционное устройство на более высокой ступени мощности.

При отсутствии вентиляции образуется избыточный уровень окиси (CO) и двуокиси (CO₂) углерода.

ВНИМАНИЕ! РИСК ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ!

Люди, имеющие проблемы с дыхательной системой, должны проконсультироваться у врача перед использованием плиты.

Отравление угарным газом: первые признаки отравления окисью углерода напоминают грипп и сопровождаются головными болями, головокружением или тошнотой. Если у вас появились эти признаки, то это, по всей видимости, означает, что в работе прибора произошли нарушения. Следует немедленно отключить прибор и выйти на свежий воздух. До повторного включения плиты необходимо устранить все неисправности.

ВНИМАНИЕ! РИСК ОЖОГОВ, ВЗРЫВА, ПОЖАРА!

3.7. Размещение и эксплуатация газовых баллонов при установке плиты должны осуществляться в соответствии с правилами пожарной безопасности и газоснабжения, действующими на территории установки.

3.8. Не прилагайте чрезмерных усилий к регуляторам пламени.

3.9. В случае прекращения подачи газа или самопроизвольного погасания горелки необходимо немедленно закрыть кран.

3.10. Когда плита не работает, вентиль на баллоне должен быть закрыт.

ЗАПРЕЩЕНО:

- **ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНОЙ ПЛИТОЙ.**
- **ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛИТУ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ: ДЛЯ ОБОГРЕВА ЖИЛИЩА, СУШКИ БЕЛЬЯ.**
- **ОТКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЬ НА БАЛЛОНЕ, НЕ ПРОВЕРИВ, ЗАКРЫТЫ ЛИ ВСЕ КРАНЫ ПЛИТЫ.**
- **УСТАНОВЛИВАТЬ ПЛИТУ В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ (ВПЛОТНУЮ К ГОРЮЧИМ МАТЕРИАЛАМ).**
- **ОСТАВЛЯТЬ РАБОТАЮЩУЮ ПЛИТУ БЕЗ ПРИСМОТРА.**
- **САМОВОЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛИТЫ.**
- **ХРАНИТЬ ВОЗЛЕ ПЛИТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ (ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА, АЭРОЗОЛИ, БУМАГУ, ТРЯПКИ И Т.П.).**
- **ДОПУСКАТЬ ДЕТЕЙ К РАБОТАЮЩЕЙ ПЛИТЕ.**

3.11. При появлении в помещении запаха газа необходимо:

- перекрыть вентиль баллона;
- закрыть все краны плиты;
- открыть окна;

ЗАПРЕЩЕНО ДО УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК ПРОИЗВОДИТЬ ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОГНЕМ И ИСКРООБРАЗОВАНИЕМ: ЗАЖИГАТЬ СПИЧКИ, КУРИТЬ, ВКЛЮЧАТЬ (ВЫКЛЮЧАТЬ) ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И Т.П.!

- в случае возникновения пожара перекрыть подачу газа, вызвать пожарную службу и принять меры по тушению огня.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧКИ ГАЗА НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНУЮ ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ (ТЕЛЕФОН 112 ИЛИ 04).

3.12. Проверять состояние гибкого шланга подвода газа (не реже одного раза в полгода). При обнаружении дефектов немедленно замените шланг!

3.13. Шланг, по которому подается газ, не должен прикасаться к острым и горячим поверхностям, включая заднюю стенку прибора.

3.14. Будьте осторожны при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла. Перегретые, они легко воспламеняются.

ЗНАЙТЕ! Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой, посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой.

ПОМНИТЕ! Наиболее распространенными несчастными случаями, связанными с плитой, являются ожоги!

Обычно они происходят:

- при касании горячих частей плиты;
- при опрокидывании посуды с кипящей жидкостью.

3.15. Не закрывайте крышку плиты при работающих горелках.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ

ТРАВМЫ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ.

3.16. При возникновении неисправностей не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор, обращайтесь в сервисный центр.

3.17. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией RION людям, домашним животным, имуществу потребителя и иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и неосторожных действий (бездействий) потребителя и иных третьих лиц, действия обстоятельство непреодолимой силы.

ВНИМАНИЕ! УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ПЛЕНКА, ПЕНОПЛАСТ И Т. Д.) МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ХРАНИТЕ УПАКОВКУ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Примечание: данное руководство не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с газовой плитой.

4. ОПИСАНИЕ

1. Регулятор пламени конфорки
2. Варочная поверхность
3. Решетка
4. Конфорка
5. Корпус

Символы панели управления:



- максимальное пламя
- малое пламя



5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

5.1. УСТАНОВКА

- При установке и эксплуатации прибора необходимо следовать всем действующим на местах правилам и нормам.
- Мебель, стоящая рядом с плитой, а также кухонные полотенца, шторы и т.п. должны находиться на безопасном расстоянии, исключающем их воспламенение.
- Плита должна отстоять от поверхности стен не менее чем на 120-150 мм. Минимальное расстояние от стола плиты до навесных шкафов сверху - 850 мм.
- Устанавливайте плиту на горизонтальную, устойчивую, термостойкую поверхность.

ЗАПРЕЩЕНО УСТАНОВЛИВАТЬ ПЛИТУ НА ЛАКИРОВАННУЮ ИЛИ ПОКРЫТУЮ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ МАТЕРИАЛАМИ (МАТЕРИЯ, КЛЕЕНКА, БУМАГА И Т. Д.) ПОВЕРХНОСТЬ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ.

При интенсивном и продолжительном использовании плиты необходимо применять дополнительную вентиляцию, например, использовать механическое вентиляционное устройство.

5.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННАЯ ПЛИТА, НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОТРАВЛЕНИЮ ГАЗОМ, ОЖОГАМ, ПОЖАРАМ.

- 5.2.1. Подключение плиты должно осуществляться специалистами газовой службы.
- Перед подключением проверьте, соответствуют ли местные условия подключения (вид и давление газа) настройке плиты, указанной в настоящем руководстве и на заводской табличке.

ЗАПРЕЩЕНО ПОДКЛЮЧАТЬ БАЛЛОН С ГАЗОМ НАПРЯМУЮ К ПЛИТЕ БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ (РЕДУКТОРА)!

- Плита должна подключаться к баллону посредством гибкого шланга, хомута и регулятора давления (редуктора) (в комплект поставки не входят).

Рекомендуется использовать газовый баллон объемом 5 л; 12 л; 27 л или 50 л по ГОСТ 15860-84 с соответствующим ему регулятором давления по ГОСТ 21805-94.

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ БАЛЛОНОВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ, НОРМАМИ И ИНСТРУКЦИЯМИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРИНЯТЫМИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ ПЛИТЫ. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ.

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ СО СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ НЕОБХОДИМО УСТАНОВЛИВАТЬ И ЗАМЕНЯТЬ ВДАЛИ ОТ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ И ВОЗГОРАЕМЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ИЛИ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ И ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

- Подсоединение плиты может осуществляться через неподвижное соединение или через гибкий присоединительный шланг длиной не более 1,5 м в соответствии с действующими нормами.

ВНИМАНИЕ! ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ НЕ ДОЛЖЕН СОПРИКАСАТЬСЯ С ГОРЯЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ И ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ ПЛИТЫ, ЭТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА.

- Перед подключением убедитесь, что регуляторы пламени горелок находятся в положении «0» (кран закрыт).

После подключения плиты проверьте работу горелок. Пламя горелок должно быть ровным, без проколов и отрывов.

При установке и подключении плиты должны быть соблюдены следующие требования:

- шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине;
- шланг не должен ничем пережиматься и иметь сильных изгибов;

- шланг должен быть длиной не более 1,5 метра;
- если шланг имеет повреждения, его необходимо заменять целиком, ремонт недопустим.

5.2.2. Проверка отсутствия утечки газа

Категорически запрещается проверять герметичность соединений при наличии открытого пламени, так как вытекающий газ может воспламениться!

Газовая плита должна быть проверена с подключенным полным газовым баллоном.

После монтажа необходимо проверить герметичность всех газовых соединений. Для этого следует использовать пенообразующее средство (например, аэрозоль для контроля газовой магистрали или мыльный раствор).

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕРЯТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ И ИСКАТЬ УТЕЧКУ ГАЗА С ПОМОЩЬЮ СПИЧЕК И ДРУГОГО ОТКРЫТОГО ОГНЯ!

- Закройте вентиль газового баллона.
 - Подготовьте раствор из одной части пенообразующего средства и трех частей воды.
 - Нанесите мыльный раствор с помощью подручных средств (губкой, кисточкой или распылителем) на места соединений.
 - Откройте вентиль газового баллона.
- В случае утечки газа появляются мыльные пузыри. В этом случае перекройте газ, затяните соединения в местах утечки, затем вновь включите подачу газа и повторите проверку.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ ЗАПРЕЩЕНО.

- Закройте вентиль газового баллона. Примите меры для устранения утечки. Повторите проверку.

ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТЫ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА.

- После проверки на герметичность газовой системы плита готова к работе.

5.3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Управление работой конфорок осуществляется с помощью регуляторов пламени конфорок.

5.3.1. Включение горелки:

- откройте клапан подачи газа на баллоне (и/или редукторе);
- поднесите горящую спичку к конфорке, нажмите и поверните регулятор пламени конфорки против часовой стрелки на четверть оборота. Газ должен загореться равномерно у всех огневых отверстий горелки;

- регулятором пламени конфорки установите требуемое пламя.

ВАЖНО! Все краны имеют фиксированное положение «малое пламя», обеспечивающее устойчивое горение в экономичном режиме. Им также удобно пользоваться при необходимости резко убавить огонь, не выключая горелку.

5.3.2. Выключение горелки:

- надавите и поверните ручку регулировки пламени по часовой стрелке до упора в положение «0» (кран закрыт);
- плотно закройте клапан подачи газа на баллоне (и/или редукторе).

5.4. ЗАМЕНА БАЛЛОНА

ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНА БАЛЛОНОВ С ГАЗОМ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПОГАШЕННОМ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛОК!

- плотно закройте клапан подачи газа на баллоне;
 - отсоедините шланг с редуктором от баллона;
 - подсоедините шланг с редуктором к новому баллону с газом, плотно затяните соединение;
- ВНИМАНИЕ! УСТАНАВЛИВАЙТЕ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.**
- проверьте все соединения на утечку газа (п. 5.2.2 настоящего руководства);
 - неиспользованные баллоны со сжиженным газом должны храниться отдельно от работающего прибора в проветриваемом помещении.


ВНИМАНИЕ! ХРАНИТЬ БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ СЛЕДУЕТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 38°C.

5.5. РЕКОМЕНДАЦИИ

- Размеры посуды и режим работы горелок нужно выбирать таким образом, чтобы пламя не выходило за края посуды и не «лизало» боковые стенки. Оптимально использовать посуду диаметром 120-160 мм.

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСУДУ С ВЫПУКЛЫМ ИЛИ ВОГНУТЫМ ДНОМ.

- Пользуйтесь посудой с крышками, это значительно сократит время приготовления. Доведя жидкость до кипения, установите такой минимальный режим, при котором не придется снимать или сдвигать крышку.



6. ЧИСТКА И УХОД

Содержите плиту в чистоте!

6.1. Перед чисткой и проверкой плиты отключите подачу газа и подождите, пока плита полностью остынет.

6.2. Для чистки плиты используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань. Вытрите плиту насухо после чистки. Особую деликатность проявляйте при чистке ручек плиты, на которые нанесены информационные знаки.

6.3. Не пользуйтесь металлической мочалкой, щеткой или ножом для удаления загрязнений. Прикипевшую грязь предварительно размочите.

6.4. Во избежание повреждения покрытия корпуса не применяйте абразивные порошки, а также вещества, содержащие кислоты и агрессивные компоненты.

6.5. Чтобы почистить горелки или помыть стол плиты, горелки удобнее снять.

6.6. Эмалированные рассекатели горелок и решетку стола можно аккуратно почистить металлической мочалкой или тряпкой с мелким абразивным чистящим порошком.

6.7. Для чистки канала подачи газа конфорки используйте мягкую щетку.

6.8. После завершения чистки убедитесь, что крышка конфорки находится на месте.

ВНИМАНИЕ! ОЧИСТКА ПЛИТЫ ПАРОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

6.9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние присоединительного шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещины, затвердение материала и т.п.) немедленно замените шланг на аналогичный.

Техническое обслуживание плиты проводится специалистами уполномоченных организаций в соответствии с действующими правилами.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ.

7.1. Плита должна храниться в упакованном виде в сухих помещениях при температуре воздуха от -50 до +40 °C, вдали от солнечного света, в месте, исключающем механические повреждения плиты.

7.2. Возможно транспортирование (перевозка) прибора различными видами крытых транспортных средств. При транспортировании прибора должна быть обеспечена защита от повреждений и воздействия на прибор атмосферных осадков и агрессивных сред.

7.3. Перевозить плиту необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней требованиям манипуляционных знаков.

8. УТИЛИЗАЦИЯ



Прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности	Вероятные причины	Методы устранения
Горелка не зажигается.	1. Клапан редуктора не полностью открыт. 2. Намочла газовая горелка. 3. Крышка и рассекатель неправильно установлены.	1. Откройте до конца клапан регулятора давления. 2. Вытрите насухо газовую горелку. 3. После очистки варочной панели установите крышку и рассекатель точно на установочное место.
Газ горит неравномерно.	1. Рассекатель забит частицами пищи. 2. Крышка и рассекатель установлены неправильно.	1. Очистите рассекатель от остатков пищи. 2. Установите крышку и рассекатель точно на установочное место.

Примечание: при обнаружении других неисправностей обращайтесь в сервисные центры.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Плита газовая настольная двухконфорочная **6032W** соответствует требованиям ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» и признана годной для эксплуатации. Срок службы прибора не менее 3 лет при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Год изготовления: 2024 г.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие плиты газовой требованиям технических условий.

11.2. Гарантия предоставляется на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

11.3. Гарантийный ремонт не производится в случае, если:

- в гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт отсутствует отметка о продаже, серийный номер, печать фирмы-продавца, подпись представителя фирмы-продавца, печать на каждом отрывном купоне;
- прошло более одного года от даты продажи;
- был удален, вытерт или изменен серийный номер на плите, а также если были вытерты или изменены данные в гарантийном талоне или отрывных талонах на гарантийный ремонт;
- имеются следы разборки;
- детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего и периодического обслуживания;

- повреждения возникли вследствие:

- перегрузки при неправильной или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания посторонних предметов и насекомых внутрь прибора);
- стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.);
- неправильной транспортировки или хранения.

11.4. Изготовитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления гарантийного талона или если информация в нем будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

11.5. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

ВНИМАНИЕ! В ЭТИХ СЛУЧАЯХ РЕМОНТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

11.6. Гарантия не распространяется на:

- пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства (для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками; для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов),
- расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, подставки, решетки, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

Информацию о сервисных центрах можно получить на месте продажи.

RION